


直流リング (TR-86) 取扱い方法


1. 音量及び周波数の切り替え



スライドスイッチの位置を替えることにより音量及び周波数が切り替わります。



2. 電源接続方法



(-24V の場合)



(-48V の場合)



保証書

品名	直流リング (TR-86)		
保証期間	お買上日より 1 年間		
お客様	フリガナ		
	ご芳名	様	
	ご住所		
	TEL		

●お客様へのお願い

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。(裏面もご覧ください)

お買い上げの日から左記期間中、故障が発生した場合、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または当社窓口にお申し出ください。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●販売店様へのお願い

ご販売の際は、貴店にて保証書の所定事項(お買上日、販売店欄にご記入・ご捺印)をご記入の上、保証書をお客様にお渡しください。

上記所定事項が記入されていない場合、保証書は無効になります。

東栄電気工業株式会社

狭山事業所
埼玉県狭山市中新田 1 1 5 7
〒350-1311 TEL04(2950)0711

お買上日	年	月	日
販売店	住所・店名・TEL		



お問合せ先：東栄電気工業株式会社 狭山事業所

〒350-1311 埼玉県狭山市中新田 1157

TEL 04(2950)0711

TR86B

保証規定

1. お客様の正常な使用状態で「保証」期間内に故障した場合には、お買上販売店または当社窓口にお申し出のうえ、修理の際に本書をご提示ください。
2. 「保証」期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - ・ 本書のご提示がない場合。
 - ・ 本書にお客様名、お買上日、販売店名等の記入がない場合、または字句を書き「替え」られた場合。
 - ・ 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - ・ 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変などの外部に要因がある故障・損傷。
 - ・ 鳥獣害及び虫の侵入による故障・損傷。
 - ・ 消耗部品が損耗し取り替えを要する場合。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

「保証」期間経過後の修理につきましては、お買上の販売店、または当社窓口にお問い合わせください。